



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

SÄHKÖSÄÄTÖINEN TYÖPISTE

Käyttöohje

Päivitetty 14.5.2024



VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

@ visu@visu.fi

☎ +358 44 749 4940

🌐 visu.fi

SÄHKÖSÄÄTÖISEN TYÖPISTEEN KÄYTTÖ

Sähkösäätöisen pöydän ja vetokaapin järjestelmiä käytetään kosketuspaneelista, joka on jaettu säätö- ja muistitoimintoihin. Kahta nuolipainiketta käytetään tason korkeuden säätämiseen. Loput neljä painiketta ovat muistipaikkoja varten. Pöydissä ja vetokaapeissa, joissa ei ole muistipaikkoja ohjetta käytetään soveltuvin osin.

-  Ylös
-  Alas
-  Tallennus
-  Muistipaikka 1
-  Muistipaikka 2
-  Muistipaikka 3

Korkeuden säätö

Nosta tai laske työpistettä nuolipainikkeilla. Pidä painiketta painettuna, kunnes taso on halutulla korkeudella.

Korkeuden tallentaminen muistiin

Kosketa S-painiketta ja sen jälkeen haluttua muistipainiketta 1, 2 tai 3.
Jos haluat keskeyttää tallennuksen, odota 3 sekuntia.

Siirtyminen tallennettuun asentoon

Paina muistipainiketta 1, 2 tai 3 ja järjestelmä siirtyy tallennettuun asentoon.
Paina painiketta, kunnes asento on saavutettu.

Työpisteen kalibrointi

Ylikuormituksesta tai muusta odottamattomasta syystä johtuen työpiste voi mennä vikatilaan, jolloin se ei nouse ylöspäin. Pöydän saa palautettua toimintaan kalibroimalla se seuraavasti:

Paina "Alas"-painiketta kunnes pöytä on kokonaan alhaalla ja pysähtynyt. Vapauta painike. Paina "Alas"-nuolta uudestaan yhtäjaksoisesti noin 20 sekunnin ajan. Pöytä nytkähtää hieman kalibroituessaan, tämän jälkeen pöytää voi käyttää normaalisti.

Huom. Asiakkaan toivomuksesta pöytään voidaan säätää esiohjelmoitu alin mahdollinen korkeus. Tämä korkeus voidaan ohittaa tilapäisesti pitämällä nuolipainiketta pohjassa yhtäjaksoisesti 30-60 sekunnin ajan. Ota yhteys Visu Kalusteeseen, jos esiohjelmoitua alakorkeusrajaa halutaan muuttaa pysyvästi.