

VISU ACTIVE -työtuolin kokoonpano-ohje

1. Avaa pakkaus ja ota tuolin osat esille (kuva 1)

- **osa A** - tuolin jalusta
- **osa B** - lukittavat pyörät, 5 kpl
- **osa C** - massiivijousi
- **osa D** - kaasujousi
- **osa E** - istuin



2. Kiinnitä pyörät jalustaan

Tarkista, että pyörissä oleva lukitussalpa on "lukittu" asennossa (kuva 2). Tarvittaessa käännä vipua niin, että "Lock" tulee näkyviin. Tällöin pyörät lukittuvat lattiaa vasten, kun tuolille istutaan. Paina pyörät kiinni jalustan reikiin.



3. Massiivijousen (osa C) kiinnitys

Massiivijousessa on halkaisijaltaan isompi ja pienempi kromattu putki ja niiden välissä kumijousi. Paina halkaisijaltaan PIENEMPI putki jalustan yläpinnassa olevaan reikään. Valmiiksi kootussa tuolissa istujan paino lukitsee liitoksen.

4. Kaasujousen (osa D) asennus

POISTA KAASUJOUSEN PÄÄSSÄ OLEVA PUNAINEN MUOVISUOJUS! Punaisen suojakapselin alta paljastuva valkoinen kaasunpaineen säädin tulee ylöspäin (kuva 3). Paina kaasujousen alapää massiivijousessa olevaan reikään. Istujan paino lukitsee jousen paikoilleen.



5. Aseta tuoliosa paikoilleen kaasujousen yläpäähän ja paina kiinni

Nyt voit istua tuolillesi (kuva 4) – toteat, miten ACTIVE tuolin jousitettu runko myötäilee liikkeitäsi ja lukitut pyörät pitävät tuolin paikoillaan. *Vinkki: istuudu satulatuoliin takaa päin, silloin tuoli ei vahingossakaan karkaa altasi.*

6. Sääda tuoli mieleiseksi

Istuimen alla on kaksi säätövipua:

- Vasemmanpuoleisella vivulla voit säätää tuolin korkeutta. Istu tuolille. Aseta molemmat jalat tukevasti ja mukavasti lattiaa vasten. Nosta vipua ylöspäin ja hae sopiva istuinkorkeus. Sitten vapauta vipu.
- Oikeanpuoleisella vivulla säädät istuinosan kaltevuuden. Istu tuolille. Vedä säätövipua ylöspäin. Hae tuolille sopiva kaltevuuskulma. Vapauta vipu.
- Oikea istuma-asento on molemmat jalat kantapäät maassa luonnollisessa kulmassa (kuva 4).
- Pöydän korkeus siten, että hartiat rennot ja kyynärvarret 90 asteen kulmassa.

