

## VISU Easy

### Kevytrakenteinen suoja

Kevytrakenteinen, korkeapainelaminaattipinnoitettu VISU Easy pöytähuuva soveltuu kevyeen työskentelyyn tai esimerkiksi laitteen suojaksi.

- Pöytähuuva voidaan asentaa olemassa olevan pöydän päälle tai varustaa tasolla ja jalustalla.
- Saatavissa etuluukulla tai ilman.
- Kevytrakenteisessa huuvassa poisto on ylhäällä ja se liitetään koneelliseen ilmanvaihtoon.
- Suojakaappi varustetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivien ratkaisujen valinnassa.




#### Tuotetiedot

|  |  |
|--|--|
| <b>Vakioleveydet</b>                     | 600, 900, 1200 ja 1500 mm  |
| <b>Työskentelyalueen syvyys</b>          | 526 tai 726 mm   |
| <b>Kokonaissyvyys</b>                    | 600 tai 800 mm   |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>                   | 1231 mm ilman nostolasia.  |
| <b>Sivujen ja takaseinän materiaalit</b> | Korkeapainelaminaattipintainen kosteudenkestävä lastulevy.               |
| <b>Etuseinä</b>                          | Suora tai vino nostolasi kirkasta polykarbonaattia tai laminoitua lasia. |
| <b>Tilauksen mukaan</b>                  | Taso, jalusta, alakaapistot, pistorasiat.                                |


#### Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet kaapin leveyden mukaan.

#### VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi




INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ  
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

|                               |       |        |        |        |   |
|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|---|
| <b>Vakioleveydet, [mm]</b>    | 600   | 900    | 1200   | 1500   |   |
| <b>Sisätilan leveys, [mm]</b> | 562   | 862    | 1162   | 1462   | Sivumateriaaleista riippuen.              |
| <b>Ilmamäärä, [l/s]</b>       | 35-70 | 54-108 | 73-145 | 92-183 | Luukku 250 mm auki, 0,25-0,5 m/s virtaus. |
| <b>IV-yhde, [mm]</b>          | 160   | 160    | 200    | 200    |   |


## Toimitus ja asennus

Suojakaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Suojakaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Mahdolliset liitännät vesi-, viemäri-, kaasu- ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.

## VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi