



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

SARANAN HIDASTIN

Asennusohje



VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

@ visu@visu.fi

☎ +358 44 749 4940

🌐 visu.fi

Saranoiden erillinen hidastin-lisäosa on saatavilla 120° ja 170° Blum Cliptop -saranoihin. Lisäosa asennetaan saranan varren päälle kaapin rungon puolelle. Asennuksessa ei tarvita työkaluja. Huom. Lisäosa irtoaa helposti, joten kannattaa varoa hidastimen kolhimista.



Alla olevassa kuvassa osoitettu hidastimen klipsi asetetaan saranan varressa olevan reiän etureunaan. Hidastinta vedetään hieman kaapin etureunaa kohti ja painetaan se takaosasta paikalleen. Hidastimen irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä: etuosasta pidetään kiinni ja takaosaa vedetään hieman eteenpäin, jolloin hidastin vapautuu.



VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

✉️ visu@visu.fi

☎️ +358 44 749 4940

🌐 visu.fi