



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

VISU-LÄÄKEKAAPPI

Lääkekaapin ja -komeron käyttöohje



VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

@ visu@visu.fi

☎ +358 44 749 4940

🌐 visu.fi

Käyttöohjeet

Lääkekaapin ja -komeron oikeanpuoleinen ovi avataan ensin, jotta lukitussalpa toimii oikein. Sulkeminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.

Hyllyn käyttö

Hyllyn ollessa pohjassa, painetaan hyllyn etureunasta kevyesti molemmiin käsiin, jotta lukitus aukeaa.



Hylly avataan saattaen. **Huom.** Hyllyä ei saa päästää liukumaan auki vapaasti, jottei kisko vaurioidu.



Jakajan käyttö

Ensin jakajan etupää asetetaan hyllytasoa vasten, jonka jälkeen takapää painetaan kevyesti alas, jolloin jakaja lukittuu paikalleen. Poistaminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.

